

Dulcería

- Inhabilitación de las Palomeras

cinépolis.

20 minutos después de la
última función



Inhabilitación de Palomeras

1. Colocar Off todos los botones excepto el botón de Light.
2. Las palomitas sobrantes se deben guardar en una bolsa, colocando con marcador permanente el sabor que corresponde
3. Debes almacenar la bolsa en el lugar correspondiente (mesa o tarima) considerando no tener contacto directo con el piso.
4. Retirar el cucharón
5. Retirar tolva (colocándola encima del gabinete)
6. Retirar la parrilla perforada
7. Retirar el cajón de desperdicio y colocar debajo del orificio del gabinete
8. Remover los residuos de maíz y palomitas



Inhabilitación de Palomeras

Una vez que realizamos los pasos anteriores...



1. Colocamos el cajón de desperdicio vacío
2. Colocamos la parrilla perforada
3. Colocamos la tolva

Y por último...



Colocar en la tarja de cocina

- Contenedores de saborizantes
- Cucharones
- Medidas de Saborizante
- Medidas de Maíz

cinépolis.

Gracias por tu atención...

Es hora de poner en practica
lo aprendido 😊

Éxito !!!