

Habilitación Cafetera Nespresso

Habilitación

Iniciar Habilitación

La cafetera Nespresso debe descalcificarse periódicamente, revisar que este proceso lo lleve a cabo el Técnico de Mantenimiento.

1. La cafetera se debe encontrar sin las partes removibles y con el dispositivo de auto-cappuccino sumergido en un recipiente con agua.



2. Todas las partes removibles de la cafetera se deben encontrar limpias ya que en la inhabilitación se lavan.

Habilitación

Iniciar Habilitación

3. Tomar los tanques de agua y llenarlos con agua filtrada hasta donde comienza el mango del tanque.



4. Colocar los tanques con agua uno de cada lado de la cafetera, deben insertarse en el espacio correspondiente. Los tanques son iguales no importa cuál se coloque en qué lado de la cafetera.



Nota: Es muy importante que el agua que se coloca en los tanques sea filtrada para evitar que se formen calcificaciones que pueden afectar el funcionamiento de la máquina.

Habilitación

Iniciar Habilitación

5. Asegurarse que los mangos de los tanques de agua queden hacia abajo para que la tapa pueda colocarse.



6. Colocar la tapa hermética a los tanques. Es muy importante que siempre se encuentren cerrados para evitar que el agua se contamine.



Habilitación

Iniciar Habilitación

7. Colocar las bandejas de goteo una de cada lado de la cafetera. Introducir la bandeja en el espacio correspondiente y después con el dedo en el centro empujar hasta que tope*.

Nota:

Las bandejas de goteo cuentan con un chip que debe ensamblar en la cafetera. Tener mucho cuidado de no forzar las piezas al colocarlas ya que los chips se pueden dañar.



*Las bandejas de goteo son iguales no importa cuál se coloque en qué lado de la cafetera.

Habilitación

Iniciar Habilitación

8. Colocar los depósitos de cápsulas usadas en el espacio correspondiente y después con el dedo en el centro empujar hasta que tope.



9. Colocar el tanque de leche en la bandeja de goteo central cuidando que la nariz del tanque quede al frente*.



*Este tanque de leche no se usa pero debe colocarse para que la cafetera pueda funcionar.

Habilitación

Iniciar Habilitación

10. Insertar la bandeja de goteo central con el tanque de leche en la cafetera y después con el dedo en el centro empujar hasta que tope.



11. Colocar las rejillas de goteo sobre las bandejas. Los vasos medianos y grandes no caben cuando se tienen las rejillas de goteo por lo que se recomienda dejarlas en la parte superior de la cafetera cuando se preparen bebidas grandes de café.



Nota: Dos de las rejillas de goteo son iguales, pero la central es distinta.

Habilitación

Iniciar Habilitación

12. Sacar el dispositivo de auto-cappuccino del recipiente con agua y colocarlo de la siguiente manera:

a) Colocar la manguera del auto-cappuccino en el orificio lateral, debe entrar a presión.

b) Colocar la salida de leche del auto-cappuccino en la parte inferior, debe entrar a presión.

c) El auto-cappuccino entra a presión por lo que es importante presionar hasta que tope en la salida de vapor de la cafetera.



Habilitación

Iniciar Habilitación

13. Colocar agua filtrada limpia en un recipiente y colocar la manguera del auto-cappuccino dentro.



14. Presionar el botón de encendido de la cafetera (botón color rojo).



Habilitación

Iniciar Habilitación

15. Esperar a que la máquina se caliente y se purgue. Mientras los botones parpadeen la máquina no puede usarse esperar a que todos los botones estén encendidos.



16. Presionar el botón programado de vapor para probar que la salida de vapor es correcta



Cualquier problema con la cafetera debe ser reportado al Encargado de Mantenimiento del conjunto.

Habilitación

Iniciar Habilitación

17. La cafetera muestra diversos mensajes en el centro de información. Dependiendo del mensaje realizar lo que se indica en la siguiente tabla:



Habilitación

Iniciar Habilitación

Mensaje

CALENTANDO: Esperar a que se apague el mensaje.

FALTA AGUA: Llenar el contenedor del lado que indique la flecha.

FALTA BANDEJA DE GOTEO: Verificar que esté bien colocada la bandeja que indique la flecha.

FALTA CONTENEDOR DE CAPSULAS: Verificar que esté bien colocado el contenedor que indique la flecha.

BANDEJA DE GOTEO LLENA: Vaciar el agua de la bandeja que indique la flecha.

CONTENEDOR DE CAPSULAS LLENO: Vaciar el contenedor que indique la flecha.

LIMPIAR CONTENEDOR DE LECHE: Lavar el contenedor de leche.

SOLO DOS FUNCIONES A LA VEZ: Solo se pueden realizar dos funciones simultáneas.

CAPSULA NO EXPULSADA: Sacar el contenedor de cápsulas del lado que indique la flecha, meter la mano de abajo para arriba y expulsar la cápsula con los dedos hacia la mano.

MAQUINA BLOQUEADA: Avisar al Encargado de Mantenimiento para que contacte al servicio de Nespresso.

Habilitación

Iniciar Habilitación

19: Colocar un vaso alto con sanitizante y colocar dentro una cuchara agitador. Debe reemplazarse el agua con sanitizante cada dos horas.



Limpieza de sistema Auto- capuccino Cafetera Nespresso

Limpieza

Iniciar

El sistema auto-cappuccino se debe limpiar cada media hora durante la operación y en la inhabilitación. Además es sumamente importante realizar la limpieza antes de usar leche deslactosada para eliminar la lactosa de la leche entera y light. Este es un tema muy delicado ya que si no se limpia el sistema antes de usar leche deslactosada se puede provocar un problema de salud al cliente.

1. Colocar agua filtrada limpia en la jarra donde se tiene la manguera del auto-cappuccino.



Limpieza

Iniciar

2. Retirar la rejilla de goteo central y colocar una jarra medidora de acrílico en la salida de vapor de la cafetera.



3. Colocar la perilla del auto-cappuccino en la posición “CAPUCCINO”.



Limpieza

Iniciar

4. Presionar el botón programado de vapor y una vez que termine presionarlo nuevamente.



5. Colocar la perilla del auto-cappuccino en la posición “LATTE”.



Limpieza

Iniciar

6. Presionar el botón programado de vapor y una vez que termine presionarlo nuevamente.



7. Retirar la jarra que se encuentra debajo de la salida de vapor y desechar en la tarja su contenido.



Limpieza

Iniciar

8. Colocar agua filtrada limpia en la jarra donde se tiene la manguera del auto-cappuccino y dejarla sumergida.



Inhabilitación Cafetera Nespresso

Inhabilitación

Iniciar Inhabilitación

1. Realizar lo indicado en la sección. Limpieza de sistema auto-cappuccino.

2. Quitar la manguera del sistema auto-cappuccino jalando hasta retirarla.



3. Desarmar el sistema auto-cappuccino retirando manguera y salida de leche.



Inhabilitación

Iniciar Inhabilitación

4. Realizar un nudo con la manguera y colocar las piezas en una jarra limpia.



5. Colocar la jarra debajo de la salida de agua y presionar el botón programado de agua. Llenar el recipiente hasta que el sistema quede cubierto.



Inhabilitación

Iniciar Inhabilitación

6. Colocar el recipiente con el sistema auto-cappuccino encima de la cafetera.



7. Presionar el botón de encendido de la cafetera para apagarla.



Inhabilitación

Iniciar Inhabilitación

8. Retirar las rejillas de goteo de la cafetera y las bandejas de goteo.



9. Retirar el tanque de leche de la bandeja de goteo central.



Inhabilitación

Iniciar Inhabilitación

10. Retirar los depósitos de cápsulas usadas y tirarlas en un bote de basura.



11. Retirar las tapas de los tanques de agua.



Inhabilitación

Iniciar Inhabilitación

12. Retirar los tanques de agua de la cafetera.



13. Limpiar la cafetera con un paño blanco limpio. No se debe usar ningún químico para limpiar la cafetera.



Inhabilitación

Iniciar Inhabilitación

14. Lavar todas las piezas que se desmontaron de la cafetera solamente con agua, no usar ningún químico. Tallar las piezas con las yemas de los dedos para eliminar suciedad pegada.



15. Secar las piezas con un paño blanco.

